



# saniXTREME Desinfección de Superficies en la Industria Alimentaria

Desinfección de superficies  
Desinfección certificada y eficaz



0 % alcohol y pH neutro

Elimina el 99,99 % de los gérmenes  
Virus, bacterias, hongos y esporas\*

Solución lista para su uso  
para la desinfección de todo tipo de superficies en contacto con alimentos



dermatest-  
garantee.de



# saniXTREME Desinfección de Superficies en la Industria Alimentaria

## Efecto:

saniXTREME Desinfección de Superficies en la Industria Alimentaria es un líquido desinfectante listo para su uso y eficaz para superficies en la producción y procesamiento de alimentos. \*Ha demostrado eliminar el 99,99 % de los virus (EN 14476), bacterias (EN13697) y levaduras, incluidas sus esporas (EN17126) así como gérmenes multiresistentes.

Es de pH neutro y no genera resistencia (Maillard et al. 2013 and Wesgate et al. 2016). saniXTREME Desinfección de Superficies en la Industria Alimentaria no contiene alcohol.

## Aplicación:

Pulverizar 50 ml/m<sup>2</sup> de saniXTREME Desinfección de Superficies en la Industria Alimentaria desde unos 20 cm sobre las superficies y objetos limpios a desinfectar hasta que queden completamente humedecidos. Deje actuar durante un minuto para una acción bactericida y virucida, 5 minutos frente a levaduras, y 15 minutos frente a esporas.

Los residuos pueden eliminarse con un paño. No se necesitan precauciones especiales al manipular el producto.

## Sustancia activa:

Cloro activo liberado a partir de ácido hipocloroso de 0,5 g/l

## Almacenamiento:

Almacene el saniXTREME Desinfección de Superficies en un lugar seco y en un contenedor cerrado. Protéjalo de la luz solar y no lo exponga a temperaturas superiores a 30 °C o por debajo de 0 °C.

## Eliminación:

Elimine el contenido/contenedor según la normativa local.

Para obtener más información, visite [www.sanixtreme.com](http://www.sanixtreme.com)

## Made in Germany:

saniXTREME GmbH  
Kaiserstraße 68+70  
55232 Alzey  
info@sanixtreme.com  
Teléfono: +49 6731 89988-0  
Fax: +49 6731 89988-11

Número de registro:

N. ° de lote:  
Ver parte inferior

Fecha de caducidad:  
Ver parte inferior

- ▶ Uso profesional y general
- ▶ En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20
- ▶ Tipo de formulación: AL - Otros líquidos de aplicación sin diluir
- ▶ Biocida tipo 4
- ▶ UFI: GEF2-9AV7-TJE1-YFFQ

Contenido neto: **5 litros**